IIH クッキングヒーター

トッププレート幅 75cm

品 KZ-FT75VC KZ-FT75VS KZ-FT75MS KZ-FT75XS KZ-F75XS KZ-F75HS

トッププレート幅 60cm

**KZ-FT60VS KZ-FT60MS KZ-FT60XS** KZ-F60XS KZ-F60HS KZ-F60HK

# 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**苞女/─** 「死亡や重傷を負うおそれがある」内容

「傷害を負うことや、財産の損害が発生 するおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



設置は、「設置説明書」に従って 確実に行う

(設置に不備があると、漏電・火災の原因)

■電気配線工事は、電気設備技術基準等、 関連する法令・規制等に従って必ず 「法的有資格者」が行う

(接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の 原因)

■ 200V・30A以上の専用回路と 漏電遮断器を設置する (この工事をしないと、配線部が異常発熱 する原因)

- アース工事は、電気設備技術基準等、 関連する法令・規制等に従って必ず 「法的有資格者」によるD種接地工事
- ●アースを確実に取り付ける

(漏電すると、感電の原因)

## 設置される方へ

**Panasonic**®

- ●本機は約30Aを消費するため、平均的なご家 庭の場合で、総電気容量を約60A以上にす ることをお勧めします。60A未満の場合は、 総電気容量を増やすか、本機の消費電力を 4,800Wに切り換えることをお勧めします。
- ●ガス機器から付け替える場合 ガス事業者に連絡しないでガス丁作物(ガス 配管、ガスメーター、ガス栓など)を無断で撤 去することは法令により規制されています。 事前にガス事業者へ連絡してください。また 閉栓はガス事業者に依頼してください。
- ●排気接続のビルトイン電気オーブンレンジを 設置する場合は、必ず電気オーブンレンジの 設置についての説明書に従ってください。
- ●試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方を ご説明ください。
- 設置説明書に従わなかったために生じた故障・ 事故などについては責任を負いかねます。



●絶対に分解・修理・改造は行わない

(火災・感電・けがの原因)

- トッププレートや操作部ユニットの分解、 電源コードの直付けなど。
- ●トッププレートに衝撃を加えない

上に乗ったり、物を落とさない

(万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・ 感電の原因)

試運転中は、トッププレートやグリルなど 高温部に触れない(やけどの原因)



#### ワークトップは、耐熱材料を使う

メラミン化粧板(JIS K 6903) またはこれと同等以上の物

(耐熱性の低い材料は、火災・変形の原因) ※二ス引きのものは変色するため使わない。


# 2 設置場所/外形寸法

#### 壁からの距離


火災予防条例、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に従って設置してください。

■可燃性の壁(防火構造壁以外)の場合

・( )内は不燃性の壁または防熱板を取り付けた場合



## ■左記の距離を離せない場合



●本体の側面に取り付ける場合も、上記と同じ距離を 設けてください。

※横寸法は560<sup>±</sup>%まで対応可能。

●製品の金属部がキッチンの金属部に接触する場合はキッチンの金属部が、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)に接触しないようにしてください。(電気設備技術基準第167条で設置することが定められています)

#### 外形寸法図 平面図 (600以上) ■側面図 $(A+45^{+15}_{-7})$ $(460^{+4}_{-0})$ B(%2) 749 (トッププレート幅75cm) ~42) A(%1) 599 (トッププレート幅60cm) 40.5 キャビネット 前面の 516 137 開口寸法 36.5 \_19 機器前面 201 540 ※1:A寸法は、ワーク (A+45<sup>±15</sup>) フラット部 24以上必要 トップ前面と 126.5 (トッププレート幅75cm) 51.5 (トッププレート幅60cm) キャビネット前面 (機器前面)との 747 (トッププレート幅75cm) 差です。 597 (トッププレート幅60cm) ※2:B寸法 (後方スペース) 10以上 C10以上でも可 80mm以上 正面図 あれば、 取り付け穴 パナソニック電工製 (ワークトップ切り込み寸法) の露出コンセント 4-R4-20 (WK36301B) が使えます。 560 +4 \* ●コード長さ:約0.7m 594 (最前方での幅) (600)キャビネット開口幅

## 3 電気工事をする

## 専用回路の設置

#### ■ブレーカー付き単相200V・30Aの専用回路

#### ●三相200V(動力電源)は使わない(故障の原因)

#### ■屋内配線用電線

埋込型コンセント	単線直径2.6mm以上
露出型コンセント	単線直径2.6mm以上または、より線5.5mm2以上

## 漏電遮断器の設置

#### ●推奨漏電遮断器(パナソニック電工製)

感度電流	15mA
定格電流	30A
品 番	または BSHE23022(コンパクトタイプ)
	BJS3022N(HBモジュール)

<sup>※</sup>上記以外では、IHクッキングヒーターに 適さないものがあります。

#### コンセントの設置

D種接地工事を必ず行ってください。(コンセントの一極接地用に配線してください。)


- ■コンセントの種類・位置
- ●推奨コンセント(パナソニック電工製)

IHクッキングヒーター		IHクッキングヒーター	電気オーブンレンジ	
		200Vコンセント	100Vコンセント	200Vコンセント
定材	女	単相250V·30A(接地2P)	単相125V·15A(接地2P)	単相250V·20A(接地2P)
品置		(埋込型) WF3630B または (露出型) WK36301B	(埋込型) WN1031	(埋込型) WN1932 または (露出型) WKS294

#### ●コンセントの取り付け位置

キッチン 高さ	IHクッキング ヒーター コンセント ④寸法	<b>電気オーブンレンジ</b> <b>コンセント</b> 回寸法
850mm	700±15mm	商品によって異なります。 詳細は電気オーブンレンジの設置に
800mm	650±15mm	

<sup>※</sup>据置用枠を使う場合は、据置用枠に添付の説明書をご覧ください。



## ■仕切り板より下にコンセントを設置する場合

(仕切り板のあるキャビネット)

**ホールソーなどを使い、φ60mm以上φ100mm以下の穴を開ける。**※穴をふさぐときは、シーリングプレート(あっせん品)を貼り付けてください。

●シーリングプレート 品番: KZ-042 (外径約 140mm、内径約 30mm)

## 「お買い求め先」にお問い合わせください。

※詳細はシーリングプレートに添付の説明書をご覧ください。


# コンセント位置 シーリング ブレート 穴 仕切り板

#### (お願い)

●電源コードがよじれたり、負担がかからないようにIHクッキングヒーターコンセントの向きに注意してください。


# 4本体を設置する(同梱部品をご確認ください)

## ①電源プラグを差し込み、本体をはめ込む




## 排気接続の電気オーブンレンジを設置する場合

IHクッキングヒーターに、電気オーブンレンジ付属の「排気筒」を 接続する作業が必要です。




- ①排気口カバーを外す。
- ②背面の接続口カバーを外す。
- ③IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、 電気オーブンレンジの排気口に接続する。
- ※IHクッキングヒーターと電気オーブンレンジの前面の位置を そろえてください。
- ※詳細は電気オーブンレンジの設置についての説明書をご覧く ださい。

## 電源プラグを差し込み、 ワークトップに本体をはめ込む



- ●グリルの止めテープや当て紙は、本体をはめ 込んでから外す。
  - (先に外すと、スライドレールが前に出てきます)
- ●前面をワークトップに当てない。 (スイッチの破損や、傷が付く原因)
- ●本体底面とキャビネットの間に、電源コードを
  - (本体が浮き、すき間がばらつく原因)
- ●フレーム下面とワークトップのすき間が、ほぼ 均一かどうかを確認する。
- ※均一でない場合は、トッププレート固定ねじ を締め直してください。

## ■トッププレート固定ねじの締め直し方




- ②トッププレート手前の中央を強く押しながら、 中央のねじを締め直す。 (続けて左右も締め直す)
- ③再度ワークトップに本体をはめ込み、すき間が ほぼ均一であることを確認する。

#### ■取り付け穴横寸法が550mmのとき



●スペーサー(左右2か所) をラジオペンチ等で外す。

## ②グリルの扉を取り付ける





| 吸気ロカバー: ] 個

※本体とワークトップの


すき間が大きいときは

高さ24mmのタイプ


をあっせんしています。

(高さ13mm)


(P.7)




## ③サイドカバーを取り付け、本体の位置を調整する





## ④固定する



- ようにセットし、ねじを締め付けて ワークトップの裏面に固定する
- ●ドライバーの先や根元などで製品 を傷付けないようにする。 ※先の長い(約70mm以上) ドライバーをお使いください。
- ●固定後は、次のことを確認する。
- フレームを押して動かないこと
- ・トッププレートの左右で傾き・すき間がないこと ※傾いている場合は、トッププレート固定 ねじを閉め直してください。(P.4)









※固定された図

## ■ワークトップの後方に 背板がある場合

背板位置がワークトップの取り付け穴 から45mm以下の場合は、後固定金 具が通るように切り欠きを設ける。






## ■ワークトップの厚みが薄い場合

当て木を添える。 当て木日金 ワークトップ

## ⑤ 吸気ロカバー・スイッチカバー・操作部カバー・扉・排気パネルの取り付け

- ①吸気ロカバー
- ②スイッチカバー ③操作部カバー
- の順に取り付ける ④グリルに扉を 再セットし、閉める
- ⑤排気パネルを取り 付ける
- ■吸気口カバーの 取り付け方



●吸気口力バーの凸部 (2か所)を奥まで差し 込む

## ■スイッチカバーの 取り付け方



■スイッチと穴を合わせ て、確実に押し込む

■操作部カバーの取り付け方 ●右側→中央→左側の順に取り付ける。




ツメの穴に凸部を はめる(2か所)



④中央が浮いていない か確認する

## ■取り外し方



- ①グリル扉を外す
- ②操作部を開き
- ③⊝ドライバーでねじるように 左側のツメを外す(2か所)

## あっせん品(前パネル・吸気ロカバー)について

■キャビネット前面の開口寸法が、標準(225mm)より大きい場合 前パネルを取り付ける。

פי לונולאבי שליוי לומ						
	開口寸法	前パネル(シルバー)品番	前パネル(ブラック)品番			
	245mm	AD-KZ043S-25	AD-KZ043-25			
	270mm	AD-KZ043S-50	AD-KZ043-50			
	300mm	ΔD-K7043S-80	ΔD-K7043-80			

■本体とワークトップのすき間が大きい場合 高さ24mmの吸気口カバーを取り付ける。

●品番: AD-KZ045C



※取り付け方は、前パネルに添 付の説明書をご覧ください。

お問い合わせ先:パナソニック電工ホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター (06) 6942-6202

(2009年7月現在)

# 5 設置完了後、確認する

#### ✓確認項目

□包装材料の 取り外し

●本体操作部の止めテープ・グリルの当て紙

同梱部品など の取り付け

●排気パネル・防水カバー・サイドカバー・スイッチカバー・操作部カバー・吸気口カバー グリル(受け皿・焼き網・扉)

外 観

- ●トッププレートの左右に傾き・すき間がないこと ●本体が前後左右に傾いていないこと
- ●フレームが浮いていないこと・フレームの周囲に防水シールがはみ出ていないこと
- ●トッププレートが汚れていないこと
- ●操作部カバー・スイッチカバーが浮いていないこと

電工定軍

- ●電源電圧が単相200Vであることを確認する
  - ※単相 100V では、電源スイッチを入れたときに「H20」を 表示します。

単相200Vに接続しても 表示が消えない場合は 故障です。

しばらくすると湯が沸く

- アースが設置されていること
- ■漏電遮断器が設置されていること

電源スイッチを入れる

通電ランプ点灯

2 各ヒーターの作動を確認する

- - ●後ろIHヒーター(またはラジエントヒーター): □ (スプログローター): □

  - ●必ず鍋に水を入れ「火力5」以下で加熱する。
    - ※付属の天ぷら鍋を空だきしたり、強火で加熱しない。 (鍋の破損・変形の原因)
    - ※鍋を置かないと「鍋なし自動 OFF | が働いて 約1分後に自動的に通電を停止します。
    - ※場地で湯を沸かした場合、次のようになることが ありますが、異常ではありません。
      - 鍋が熱くなるまで時間がかかる
      - ■U33)を表示し通電を停止する

(U33)表示は



**『** を押すと消える。

3 グリルは本体操作部の 切入 を押し、作動を確認する

しばらくすると庫内が 熱くなる

□作

動

- ■電気試験後は ●必ず電源スイッチを「切」にしてください。
  - ●同梱の天ぷら鍋を使った場合は、必ず水を捨ててよくふいてください。
  - ●天ぷら鍋・取扱説明書・設置説明書・保証書は、必ずお客様にお渡しください。

設置完了 確認者印

## 消費電力の切り換え(4.800W/5.800W)

## 出荷時は5,800Wに設定しています。

●必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーが ない場合は主幹ブレーカー)をご確認いただき、 総電気容量が60A未満の場合は、消費電力を 4,800Wに切り換えることをお勧めします。



①3つのボタンを同時に押しながら、 電源スイッチを入れる

② ◀ ▶ で切り換える 58 = 48

③電源スイッチを切る(切り換え完了)

## パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1T月5番1号